



NÁVOD NA OBSLUHU VESMÍRNEHO DELA BOOSTER 2500W HMI / BOOSTER 4000W HTI

Úvod

Gratulujeme Vám k nákupu vesmírneho dela highendovej značky NOVALIGHT Italy, ktoré vytrvalo slúžia v diskotékach a estrádach celého sveta. Pred spustením do prevádzky si pozorne prečítajte tieto inštrukcie.

Výstraha

1. Pred odstránením akejkoľvek časti krytu odpojte napájacie napätie. Istič sieťového prívodu je pod malými dvierkami na boku podvozku vesmírneho dela, málokedy je potrebný jeho reset bez inej závažnejšej príčiny.
2. Vesmíne delo podľa možnosti chráňte čo možno najviac pred poveternostnými vplyvmi, dažďom, snehom, slnečným svetlom, zdrojmi tepla a exhalátov, ako sú výduchy klimatizácie, komíny, korozívne vetry v priemyselných oblastiach atď.
3. Prach, špina a hmyz môžu znížiť chladenie vesmírneho dela. Kontrolujte zanesenie ventilátorov a vetracích mriežok a pravidelne ich čistite štetcom a vysávačom, prípadne vyfúkajte čistým tlakovým bezolejovým vzduchom. Pravidelne čistite šošovku prostriedkom na okná (napr. CLIN) a jemným papierom. Pri premiestňovaní má byť toto zariadenie umiestnené v jeho originálnej krabici, alebo prepravnom kufre - racku. Zníži sa tým riziko poškodenia.
4. Ak pri výmene výbojky zistíte opálené kontakty výbojky alebo päťce - držiaku, kontaktujte svojho predajcu alebo servis!

Inštalácia a spustenie

1. Vybaľte zariadenie. Obaly si ponechajte pre nasledujúcu prepravu alebo pre prípad, že by zariadenie potrebovalo servis - treba ho poslať v pôvodnom balení. Postavte ho na strechu na rovnú plochu, najlepšie pod prístrešok na ochranu pred dažďom a snehom.
2. Zastrčte sieťový prívod zozadu do efektu, použite správne dimenzovaný prívodný kábel (**BOOSTER 2500W 3x2,5mm², istenie D20A, BOOSTER 4000W 3x4mm², istenie D25A, max. dĺžka pohyblivého prívodu 12 metrov**). Vidlica je pribalená v efekte, kábel vám zaobstará a namontuje ktorýkoľvek prevádzkový elektrikár. Poskladajte BOOSTER, nastavte uhol hlavy, utiahnite skrutky, zapojte konektor kábla hlavy do atypickej zásuvky v podvozku.
3. Teraz ho môžete zapnúť do siete 230 - 240V. Naštartuje výbojka a motory + ventilátory. Uhol horizontálneho otáčania sa nastavuje posuvným šupátkom pod dvierkami z boku na podvozku, celkový vypínač otáčania je oproti ističu na tom istom mieste.
4. Zapínajte len po zotmení a pamätajte na cenu výbojky a jej životnosť – 500 až 750 hodín. Výbojku po naštartovaní nevypínajte skôr, ako za 1 hodinu – časté štarty tiež môžu skracovať životnosť.
5. Nezanedbajte na pravidelnú údržbu a čistenie predovšetkým hlavného ventilátora minimálne 1 x mesačne.

Zákaznícka údržba.

1. Asi po 150 prevádzkových hodinách BOOSTER odkrytujte a skontrolujte množstvo prachu v ňom. Opatrne tenkým nástavcom vysávača povysávajte prach - predtým ho môžete uvoľniť jemným štetcom na optiku. Prefúkajte a povysávajte aj všetky chladiace otvory.
2. Ak je silne nasadený prach na optike, môžete ju utrieť jemným papierom, navlhčeným v denaturovanom liehu.
3. Ak je už efekt čistý, poprezeraťte mechaniku, motorček s prevodovkou, zberače, prípadne uvoľnené káble a skrutky dotiahnite. Oplatí sa to hlavne vtedy, ak sa efekt často prenáša.
4. Ak si na údržbu netrúfate, zavolajte 047/ 45 11 416 a objednaťte si technika, ktorý príde údržbu urobiť priamo k vám. Údržba je platená služba, aj keď je efekt v záruke - platená je aj doprava k vám a späť.

Prevádzkové varovania:

- * Nenechávajte svetelné zariadenie v činnosti bez dozoru, ak je k nemu voľný prístup!
- * Pozor na nebezpečie požiaru! Neumiestňujte v blízkosti horľavých materiálov!
- * Pozor na nebezpečie úrazu elektrinou - používajte zásadne trojžilové káble so správnymi koncovkami!

Záručná lehota a záručné podmienky :

Firma **PRO SOUND & LIGHT** poskytuje záruku na diely a montáž častí efektu 24 mesiacov za týchto podmienok:

- a) zákazník použije výhradne typy žiaroviek ktoré sú určené výrobcom (OSRAM HMI 2500W, HTI4000W).
- b) do zariadenia nebude zasahované inými osobami (neodborný servis), než pracovníkmi firmy **PRO SOUND & LIGHT**.
- c) zariadenie bude pripojené na správne napájacie napätie (230 - 240V striedavých, 50 Hz).
- d) záruka sa ruší poškodením záručnej plomby.
- e) záruka sa nevzťahuje na chyby a následné chyby, zapríčinené koróziou (zaliatie častí zariadenia kvapalinou, kondenzácia vlhkosti v zariadení vinou zlej ventilácie priestorov...) a iné chyby, zapríčinené vonkajšími vplyvmi (mechanické poškodenie pri doprave, zásah blesku, živelná pohroma, neodborná obsluha, neúmerné opotrebenie, krádež...). Záruka sa vzťahuje len na zariadenie, nie na činnosti s ním súvisiace (strata na zisku atď.).
- f) v prípade trvalého umiestnenia na streche bez akejkoľvek ochrany (napr. prístrešok) a pri použití na komerčné účely je záruka 6 mesiacov.

Import a servis: **PRO SOUND & LIGHT** - Veľkoobchod svetelnej techniky, Zvolenská cesta 14A, 984 01 Lučenec, telefón: 047 / 45 11 416, www.1111.sk